

Einbauanleitung BroDesign

1. Untergrund gründlich vorbereiten und sicher stellen, dass dieser trocken ist.
2. Das Holzmosaik kann direkt auf staubfreie und trockene Untergründe verklebt werden.
3. Nicht zu empfehlen sind Einsatzbereiche, die einer ständigen Feuchte ausgesetzt sind.
4. Jeglicher Leim zur Verklebung kann verwendet werden. Wir empfehlen für Holzuntergründe wie Sperrholz oder MDF einen PVAc Weissleim. Für andere Einsatzzwecke kann PU- Leim oder Sprühkleber verwendet werden.
5. Für jedes Holzmosaik ist ein Abstandshalter von 1,5 mm einzuplanen und an allen 4 Seiten zu befestigen.
6. Wir empfehlen immer einen Oberflächendruck, bis der Leim vollständig ausgehärtet ist. Speziell bei Weissleim empfehlen wir eine Trocknungszeit von 6-8 Stunden (Angaben des Herstellers).
7. Falls eine Lackierung gewünscht ist, empfehlen wir nach der ersten Lackschicht keinen grossen Druck auf das Holzmosaik auszuüben.
8. Sollte ein Fugenmaterial aufgebracht werden, muss gewährleistet sein, dass der Leim absolut trocken und die Oberfläche mindestens einmal lackiert wurde.
9. Für Relief- und Strukturoberflächen empfehlen wir kein Fugenmaterial einzusetzen.
10. Fugenmaterial auf Epoxidbasis ist für wasserresistente Einsatzzwecke zu empfehlen.
11. Die Oberfläche sollte nach dem Ausfugen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
12. Als Endlackschicht empfehlen wir Lacke, welche auch für furnierte Oberflächen geeignet sind.

