



No. d'art.	Description
Outil d'ouverture	
H10 100	Pour type BV, BVE, BV-F90, BVS, BVES, BV-GD, BVE-GD
H10 101	Pour type B
H10 102	Pour type BVA, BVA-RA, BVA-RA, CLA, CCA, CCA-GD
H10 103	Pour type BV-plat, BVE-plat
H10 104	Pour type BV-GDZ
H10 105	Pour type BVH, BVH-GD, BVHS, BVEHS, BVEH, BVHS-GD
H10 106	Pour type RVA, RVA-RA, BVA-SL, CLA-SL
H10 107	Pour type RV, RVE, RVE-RA
Vis à six pans creux	
H10 200	BV, BV-F90, BVS, BV-GD, BV-Thermo, BV-RA
H10 201	BVE, BVE-F90, BVES, BVE-GD, BVE-RA
H10 203	BVA, BVA-RA, BVA-RA, CLA, CCA, CCA-GD
H10 204	BV-plat
H10 205	BVE-plat
H10 206	BVH, BVH-GD, BVHS, BVHS-GD
H10 207	RVA, RVA-RA, BVA-SL, CLA-SL
H10 208	RV
H10 209	RVE, RVE-RA

No. d'art.	Description
Joint	
H10 300	Pour tous les types de regards
Ressort à gaz	
H10 400	acier galvanisé, piston seul
H10 401	acier galvanisé, piston double
H10 402	acier inoxydable V2A, piston seul
H10 403	acier inoxydable V2A, piston double
Capuchon protecteur	
H10 600	Pour type BV, BVE, BV-F90. BVE-F90, BVS, BVES, BV-GD, BVE-GD, BV-Thermo, BV-RA, BVE-RA
H10 601	Pour type BVA, BVA-RA, BVA-RA, CLA, CCA, CCA-GD

